A close-up photograph showing a person's hand holding a piece of translucent, flexible material (R/bak) over a flexographic printing plate. The plate has a grid pattern. The background is a light blue surface.

**R/bak<sup>®</sup>**

*Compressible Plate Mounting Materials  
Materiales de Montaje Comprisible de Planchas Flexograficas*

**R/bak<sup>®</sup> SS & SF  
Plate Mounting Instructions**

**Instrucciones Para Montaje Compresible de Planchas  
R/bak<sup>®</sup> SS y SF**



---

The heart of the R/bak compressible plate mounting system is an advanced microcellular urethane with an open cell construction that offers exceptional energy absorption and resiliency. It acts as a pressure reducer and shock absorber for flexographic printing plates.

These instructions detail procedures for preparing and using R/bak SF and SS in flexographic systems for corrugated products.

---


El corazón del Sistema de Montaje Compresible de Planchas Flexograficas es un uretano microcelular con una constucción de celda abierta que ofrece excepcional absorción de energia y elasticidad. Este actúa como un reductor de presión y absorbente de choque para planchas de impresión flexográfica.

Estas instrucciones detallan el procedimiento para preparar y usar el R/bak SS y el SF en sistemas flexográficos para productos corrugados.



## R/bak® SS & SF PLATE MOUNTING INSTRUCTIONS


## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE COMPRESIBLE DE PLANCHAS FLEXOGRAFICAS R/bak® SS y SF



1.

View of R/bak SS and SF  
cushion surface on a 0.010"  
polyester base.

PU = R/bak  
PE = Polyester Base



2.

To cut the foam cushion from the  
polyester base:


1. Firmly hold a straight edge  
along area to be cut away.
2. With a razor or utility knife,  
cut along the straight edge.
3. ***Be certain not to cut  
through the polyester base.***

Vista de la superficie de  
almohadón de R/bak SS y SF  
en una base de polyester  
de 0.010".

PU = R/bak  
PE = Base de polyester

Para cortar el almohadón de  
espuma de la base de polyester:

1. Sostenga firmemente con algo  
recto y liso (una regla) el área  
que deberá ser cortada  
hacia afuera.
2. Con una rasuradora o cuchilla  
de utilidad, corte el borde  
recto a lo largo.
3. ***Esté seguro de no cortar  
directamente la base de  
polyester.***




**3.**

To peel cushion from polyester base:

1. With a putty knife or chisel edged tool, start to lift foam from polyester base.
2. Grip the cushion and pull away as knife is guided under the foam.

Para pelar o mondar el almohadón de la base de polyester:

1. Con una cuchilla levigada, raspadora o cincel afilado, empiece a levantar la espuma de la base de polyester.
2. Agarre el almohadón y tire hacia afuera mientras la cuchilla es guiado bajo la espuma o almohadón.



**4.**

To attach a lead to polyester:


1. Place duct or fabric tape onto lead. (optional)\*
2. On sewing machine, attach lead through polyester.
3. Apply glue or sealer on sewn end. (optional)

\*Soft tape prevents damage to edge from stitching.

Para fijar un “enganche” al polyester:

1. Coloque una cinta de fábrica o reforzado por encima del polyester donde va el enganche. (opcional)\*
2. Cosa el enganche al polyester.
3. Aplique la cola o sellador en la costura terminada. (opcional)


\*La cinta reforzada previene el quiebre del polyester.



**5.**

Trailers can be grommets, sewn plastic tabs or heavy duty tape as shown.


La cola o parte trasera (extremo) puedo ser anillada, grapada, cosida o pegada con cemento de contacto como el enganche delantero.



**6.**


To mount plate to R/bak:

1. Apply mounting tape to polyester base. Be certain air bubbles are not present. Peel back release paper.



**7.**

With a curving motion, lay out plate onto adhesive surface. Be certain air bubbles are removed.



**8.**

To prevent solvents and washes from getting under the mount, it is recommended to apply die sealer or hot melt adhesive as shown.

Para montar la plancha/clisé al R/bak:

1. Aplique la cinta de doble faz a la base de polyester. Asegúrese que no existan burbujas de aire. Pele el papel siliconado del adhesivo.

Registre y ajuste la plancha/clisé. Asegúrese de que las burbujas de aire sean removidas, colocando la plancha de un extremo a otro.

Para evitar que los solventes y detergentes se pasen por debajo del montaje y levantarlo, es recomendable aplicar el sellador o adhesivo de fundido caliente, como se muestra en la ilustración.

---

# ROGERS

**Rogers Corporation**  
**High Performance Elastomers Division**

Poron Materials unit  
245 Woodstock Road  
Woodstock, CT 06281-1815 USA  
Tel: 860 928-3622  
Fax: 860 928-7843  
Website: [www.rogers-corp.com](http://www.rogers-corp.com)

*For more information about R/bak materials, please contact  
your authorized distributor:*

*Para más información sobre materiales R/bak, favor contactar  
su distribuidor autorizado:*



These mounting instructions are not intended to, and do not create any warranties, express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user should make his own tests to determine the suitability of this product for his intended use.

Esta instrucciones de montaje no pretenden ser absolutas, ni cran garantías algunas, expresas o implícitas, incluyendo cualquier garantía de mercadeabilidad o idoneidad para un propósito paraticular. El usuario deberá hacer su propia prueba para determinar la conveniencia de este producto para su deseado o proyectado uso.

R/bak is a licensed trademark of Rogers Corporation.  
R/bak es una marca con licencia registrada de Rogers Corporation.